



Octet 7 Geräteeinstellungen

Wird der Knopf des Drehgebers länger als 4 Sekunden gedrückt gehalten, gelangt man in das Menü der Einstellungen. Folgende Werte können geändert werden:

Anzeige	Beschreibung	Wertebereich	Grund-einstellung
LEAUS	<i>Zeit, bis zur Abschaltung der Anzeige wenn keine Bewegung detektiert wird.</i>	1 .. 99 [min]	5
LEdSEn	<i>Empfindlichkeit der Bewegungsdetektion zur Einschaltung der Anzeige.</i>	1 .. 9 <i>(1 ≙ unempfindlich .. 9 ≙ empfindlich)</i>	5
AO	<i>Weckbetriebsart.</i>	1-t <i>Täglich</i> 2-tE <i>Täglich außer an Wochenenden (Sa/So)</i> 3-tEF <i>Täglich außer an Wochenenden und Feiertagen</i> 4-E <i>Nur an Wochenenden</i> 5-EF <i>Nur an Wochenenden und Feiertagen</i>	1-t

		6-F <i>Nur an Feiertagen</i> 7-Ein <i>Einmalig (Keine Wiederholung)</i>	
ALEn	<i>Dauer der Weckalarms.</i>	1 .. 240 [min]	20
At	<i>Weckmittel.</i>	Sound <i>Weckalarm mit Signalton</i> rAdio <i>Weckalarm mit Radio</i>	Sound
Snoo	<i>Schlummerfunktion.</i>	AUS <i>Keine Schlummerfunktion</i> Ein <i>Wecken mit Schlummerfunktion</i>	Ein
SnoSEn	<i>Empfindlichkeit der Bewegungsdetektion zur Aktivierung der Schlummerfunktion.</i>	1 .. 9 <i>(1 ≙ unempfindlich .. 9 ≙ empfindlich)</i>	5
SnoLE	<i>Dauer der Schlummerphase.</i>	1 .. 99 [min]	5
LAnd	<i>Auswahl des deutschen Bundeslandes für die Feiertagsfestlegung.</i>	L01 <i>Baden-Württemberg</i> L02 <i>Bayern</i> L03 <i>Berlin</i> L04 <i>Brandenburg</i> L05 <i>Bremen</i>	L10

		<p>L06 <i>Hamburg</i></p> <p>L07 <i>Hessen</i></p> <p>L08 <i>Mecklenburg-Vorpommern</i></p> <p>L09 <i>Niedersachsen</i></p> <p>L10 <i>Nordrhein-Westfalen</i></p> <p>L11 <i>Rheinland-Pfalz</i></p> <p>L12 <i>Saarland</i></p> <p>L13 <i>Sachsen</i></p> <p>L14 <i>Sachsen-Anhalt</i></p> <p>L15 <i>Schleswig-Holstein</i></p> <p>L16 <i>Thüringen</i></p>	
AnFr	<i>Anzeige freier Tage als LED-Punkt in der Anzeige.</i>	<p>AUS <i>Freie Tage werden nicht angezeigt.</i></p> <p>Ein <i>LED-Punkt leuchtet, wenn der aktuelle Tag ein freier Tag ist</i></p>	Ein
dSt	<i>Sommerzeiteinstellung</i>	<p>AUS <i>Gerät zeigt stets die Normalzeit</i></p> <p>Ein <i>Gerät zeigt stets die Sommerzeit</i></p> <p>Auto <i>Das Gerät schaltet selbständig zwischen Sommer- und Normalzeit um.</i></p>	AUS

rESEt	<i>Alle Einstellungen auf Grundeinstellungen zurücksetzen.</i>	-- <i>Abbrechen</i> JA <i>Funktion ausführen</i>	-
StArt	<i>Gerät neu starten.</i>	-- <i>Abbrechen</i> JA <i>Funktion ausführen</i>	-